



Барабаны TO производства GoldenGreen

Каталожный номер	Номенклатура	Название номенклатуры
GGOPC-DR1000	DRUM-BRO-DCP1510R-TO	Фотобарабан для Brother DCP1510R (TO)
GGOPC-HP9730	DRUM-HP-CLJ5550-TO	Фотобарабан для HP CLJ5550 (TO)
GGOPC-1215	DRUM-HP-CLJCP1215-TO	Фотобарабан для HP CLJCP1215 (TO)
GGOPC-CF400	DRUM-HP-CLJM252N-TO	Фотобарабан для HP CLJM252N (TO)
GGOPC-CE250	DRUM-HP-CLJM551-TO	Фотобарабан для HP CLJM551 (TO)
GGOPC-CE314	DRUM-HP-CLJPM175-TO	Фотобарабан для HP CLJPM175 (TO)
GGOPC-2612	DRUM-HP-LJ1012-TO	Фотобарабан для HP LJ1012 (TO)
GGOPC-7115	DRUM-HP-LJ1220-TO	Фотобарабан для HP LJ1220 (TO)
GGOPC-4182	DRUM-HP-LJ8150-TO	Фотобарабан для HP LJ8150 (TO)
GGOPC-8543	DRUM-HP-LJ9040-TO	Фотобарабан для HP LJ9040 (TO)
GGOPC-364	DRUM-HP-LJM602N-TO	Фотобарабан для HP LJM602N (TO)
GGOPC-7516	DRUM-HP-LJM725-TO	Фотобарабан для HP LJM725 (TO)
GGOPC-435	DRUM-HP-LJP1102-TO	Фотобарабан для HP LJP1102 (TO)
GGOPC-5949	DRUM-HP-LJP2014-TO	Фотобарабан для HP LJP2014 (TO)
GGOPC-255	DRUM-HP-LJP3015-TO	Фотобарабан для HP LJP3015 (TO)
GGOPC-CF219	DRUM-HP-LJPM132A-TO	Фотобарабан для HP LJPM132A (TO)
GGOPC-CF280	DRUM-HP-LJPM401A-TO	Фотобарабан для HP LJPM401A (TO)
GGOPC-CF226	DRUM-HP-LJPM426FDN-TO	Фотобарабан для HP LJPM426FDN (TO)
GGOPC-RC100	DRUM-RIC-SP200N-TO	Фотобарабан для Ricoh SP200N (TO)
GGOPC-CLT406S	DRUM-SAM-CLX3300-TO	Фотобарабан для Samsung CLX3300 (TO)
GGOPC-1630	DRUM-SAM-SCX3200-TO	Фотобарабан для Samsung SCX3200 (TO)
GGOPC-D101	DRUM-SAM-SCX3400-TO	Фотобарабан для Samsung SCX3400 (TO)
GGOPC-YD-SS2950	DRUM-SAM-SCX4727FD-TO	Фотобарабан для Samsung SCX4727FD (TO)